

# TOYOTA АВТО ЦЕНТАР доел

Скупи бб, 1000 Скопје  
Тел: + 3892 30 88 800  
Факс: + 3982 30 88 808  
www.toyota.com.mk



## Листа на проверки : СЕРВИСЕН ИНТЕРВАЛ “Б” (секои 30.000 И 60.000 км)

- ✓ Проверка на слободниот од на вентилите на секои 60.000 км (подесувањето дополнително се наплаќа).
- ✓ Проверка на погонските ремени од истрошеност и деформација.
- ✓ Замена на ребрастиот ремен на интервали од 100.000 км, или 72 месеци (замената дополнително се наплаќа).
- ✓ Замена на маслото во моторот - проверка дали тече.
- ✓ Замена на филтерот за масло.
- ✓ Проверка на системот за ладење и греење, ладилникот за масло и севките за гориво, капакот на резервоарот, сревата и споевите од пропустливост.
- ✓ Проверка на нивото и јачината на течноста за ладење на моторот.
- ✓ Замена на интервали од 150.000 км (порано ако е загадена, замената дополнително се наплаќа).
- ✓ Проверка на издувниот систем и неговата инсталација од притегнатост и пропустливост.
- ✓ Проверка на нивото на електролитот во акумулаторот и сврстината на половите.
- ✓ Замена на филтерот за гориво на секои 30.000 км.
- ✓ Проверка на емисијата на издувни гасови на дизел моторите.
- ✓ Проверка на нивото и состојбата на течноста во сопирачките - замена на секои 24 месеци или порано ако е загадена (замената дополнително се наплаќа).
- ✓ Проверка на сревата и поврзувањето со вакум пумпата.
- ✓ Проверка на нивото на течноста во спојката.
- ✓ Проверка на празниот од на педалата на сопирачките и одот на рачната сопирачка.
- ✓ Проверка и известување за плочките на сопирачките, дисковите, добошите, чистење на прашината.
- ✓ Проверка од пропустливост на севките, сревата и споевите од системот за сопирање.



TOYOTA

- ✓ Проверка на истрошеноста, безбедноста, слободниот од и поврзувањето на воланот, вклучувајќи и регулирање на четирите тркала (дополнителна наплата за подесување).
- ✓ Проверка на топчестите спојки и заштитните капаци од прашина.
- ✓ Замена на маслото во диференсијалот (на секои 60.000 км).
- ✓ Подмачкување на точките на полуосовините (каде се применети).
- ✓ Проверка на маслото во трансмисијата од течење.
- ✓ Замена на маслото во преносната кутија (на секои 60.000 км).
- ✓ Проверка на нивото на течноста во серво управувачот - проверка од течење.
- ✓ Проверка на исправноста и безбедноста на предната и задната суспензија.
- ✓ Подмачкување на сите споеви и врски на управувачот и гумички од суспензијата.
- ✓ Притегнување на завртките на шасијата и каросеријата.
- ✓ Проверка на исправноста на сите електрични системи.
- ✓ Проверка на сите светла од оштетување, правилно функционирање и регулација.
- ✓ Проверка на исправноста/насоката на бришачите/измивачите на ветробранот и дополнување на нивото на течноста за измивање.
- ✓ Подмачкување на шарките на вратите, механизмите за заклучување, вклучувајќи ја и вратичката од резервоарот.
- ✓ Проверка на батеријата во далечинскиот управувач на алармот (каде е применет).
- ✓ Проверка на функционирањето на сигурносните ремени, состојбата на материјалот и сигурноста на точките за фиксирање.
- ✓ Тест возење и известување (доколку клиентот има некои забелешки во врска со горе наведените операсии).